

Instructiuni de folosire DATECS

Pornire:

ON asteptam pornirea casei, apasam tasta **TOTAL** INTRODUCETI **0001** **TOTAL**

Vanzare:

Cantitate **X** pret unitar **PRET** cod articol **PLU**

Exemplu: 1 **X** 1 **PRET** 1 **PLU**

Se repeta pentru fiecare pozitie (tip de produs) în parte

Pentru ştergere înainte de **PLU** folosim tasta **C**

Dupa introducerea tuturor pozitiilor se apasa

SUB pentru a se afisa suma finala

Verificăm suma afişata, iar apoi daca este:

➤ **Corect** şi încasare Numerar – **TOTAL**

➤ **Inc corect** şi anulare bon – **ANULARE**

Raport X (informativ):

ON ↓ pana la RAPOART X **TOTAL** introducem parola **0030** **TOTAL TOTAL**

Revenire în mod vanzare:

ON ↑ pana la VANZARI **TOTAL** introducem parola **0001** **TOTAL**

Raportul Zilnic:

ON ↓ pana la RAPORT Z **TOTAL** introducem parola **0030** **TOTAL TOTAL**

Oprire:

ON apasat lung.

IMPORTANT !!!! Un bon inchis cu **TOTAL nu se mai anuleaza din casa de marcat**

Call center: 0761706576 / office@technologydream.ro

www.technologydream.ro

Informatii la telefon: 0761706576 / 0760757432

email: office@technologydream.ro